FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

7）出隅部　｜　S出隅鋼板受け18＋S出隅カバー

●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングは、タテ用スターターまたはN端部カバーおよび通気見切縁21に差し込みます。
●実部に留め付けられないセンターサイディングは表面から専用ビスで留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。





