FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 ＠610㎜以下

5）左右接合部

●実を確実に嵌合させ、専用ビス（ステンレステクスネジφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。
●本体2枚ごとに働き幅と垂直を確認しながら施工します。



