FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

6）入隅部　　N見切縁18

●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●センターサイディングは、タテ用スターターまたはN端部カバーおよび通気見切縁21に差し込みます。
●先施工側のサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、N見切縁18を取り付けます。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビスで留め付けます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。





