FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 ＠610㎜以下

8）開口部左右	N見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●N見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度隙間を設けて取り付けます。
●実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビス（ステンレスドリルビスφ4．2㎜×27㎜）で留め付けます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。



