FN型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 ＠610㎜以下

15）オーバーハング部　｜　オーバーハング水切＋端部カバー

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工し、両面防水テープを用いて防水紙を貼り付けます。
●端部カバーはC形鋼に専用ビス（平頭ねじφ4㎜×13㎜）で水平に留め付けます。
●端部カバーとオーバーハング水切の間は、10㎜の隙間を設けます。

