M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	縦

7）出隅部　S出隅鋼板受け18＋S出隅カバー

●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングは、N端部カバーおよび通気見切縁21に差し込みます。
●実部に留め付けられないセンターサイディングは表面から専用ビスで留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製のN端部カバーなどを使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。





