M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	縦

5）左右接合部	嵌合

●センターサイディングは実を確実に嵌合させ、専用ビスで鉄骨下地に留め付けます。
●本体2枚ごとに働き幅と水平を確認しながら施工します。



