M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	縦

6）入隅部	N見切縁18

●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●センターサイディングは、タテ用スターターまたはN端部カバーおよび通気見切縁21に差し込みます。
●先施工側のサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、N見切縁18を取り付けます。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビス4で留め付けます。
（注）降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用します。





