M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	縦

1）基本構成図・下地組図

●鉄骨下地は610㎜以下の間隔とします。
●通気土台水切は胴縁組みを行う前に取り付け、防水紙を上にかぶせて施工します。
●防水紙は横張りとし、下から順に張り上げます。
●センターサイディングは専用ビスを使用して、鉄骨下地に610㎜以下の間隔で留め付けます。

※防火構造とする場合は、防火構造認定別添に従い施工してください。

