M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	縦

10）オーバーハング部　　オーバーハング水切

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端はN端部カバーを使用するか、芯材を10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端とオーバーハング水切の間に、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングを専用ビスで鉄骨下地に留め付けます。







