M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	縦

4）上下接合部　　中間水切18

●中間水切18の上側に施工するセンターサイディングの下端はタテ用スターターまたはN端部カバーを使用するか、下端の芯材を10㎜程度取り除きます。
●中間水切18と上側に施工するセンターサイディング下端の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用ビスで鉄骨下地に留め付けます。







