M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	横

7）出隅部	S出隅鋼板受け18＋S出隅カバー

●S出隅鋼板受け18は専用ビスを用いて、通気土台水切から10～15㎜の隙間を設けて取り付けます。
●S出隅鋼板受け18の両側端部に捨てシーリングを施工します。
●ヨコ用スターターをS出隅鋼板受け18から10㎜程度離して取り付けます。
●センターサイディングは専用ビスで留め付けます。
●最上段のセンターサイディングはN見切縁18に差し込み、表面から専用ビスで留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

