M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	横

6）入隅部	N見切縁18

●入隅50を取り付け、両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングは専用ビスで留め付けます。
●最上段のセンターサイディングはN見切縁18に差し込み、表面から専用ビスで留め付けます。





