M型 スマートフラット	下　地	張り方向
	直張り	横

9）オーバーハング部	オーバーハング水切＋N端部カバー

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工し、両面防水テープで防水紙を貼り付けます。
●N端部カバーとオーバーハング水切の間に、10㎜の隙間を設けます。



