NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	縦	横胴縁 @610㎜以下

8）開口部　　①上側　N端部カバー

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部上側は水抜き孔のあるN端部カバーを使用します。見切縁を使用する場合は、水抜き孔（φ10㎜×300㎜間隔）を現場加工します。
●N端部カバーとサッシとの取り合い部に、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●センターサイディング下端にNS型段付バッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレステクスビスφ4㎜×19㎜）で実部に留め付けます。
●サッシ端部から50㎜程度バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN端部カバーの取り合い部にシーリングを施工します。





