NS型	下　地	留付方法	張り方向	鉄骨胴縁組
	鉄骨造直張り	ビス	横	縦胴縁 @610㎜以下

10)オーバーハング部　｜　オーバーハング水切＋端部カバー

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工し、両面防水テープを用いて防水紙を貼り付けます。
●センターサイディング下端が柄凹部となる場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付けます。(※)
●N端部カバーは胴縁ごとに専用ビスで水平に留め付けます。
●N端部カバーとオーバーハング水切の間に、10㎜の隙間を設けます。



