A型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @455㎜以下

21）下屋根部（流れ側）②　　端部カバー

〇防水紙は雨押えの上端にかぶせて施工してください。
〇端部カバー下端と雨押えの間は、15～20㎜程度の隙間を設けてください。
〇センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けてください。



