D型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

5）左右接合部　S目地鋼板受け18 ＋ S目地カバー

●S目地鋼板受け18は専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で1m以下の間隔で取り付け、両側端部に捨てシーリング材を施工します。
●センターサイディングの留め付けは、縦胴縁の端空きを10㎜以上確保します。また、センターサイディングとS目地鋼板受け18は図のように3㎜程度隙間を設けます。
●S目地カバーをS目地鋼板受け18に差し込みます。



