16～21㎜厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 専用ブラケット工法	金具	横	縦胴縁@606㎜以下

土台部

●土台水切を鋼製胴縁に留め付けてから、横張り金具工法用スターターを施工します。
●横張り金具工法用スターターをステンレステクスネジ（φ4㎜×19㎜）で留め付けます。
●モエン下端と土台水切の間は、10～15㎜程度隙間を設けます。



