16㎜厚品	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
EX	RC造 金属胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606㎜以下

入隅部

●入隅部は金属胴縁15に入隅50を取り付けます。
●スペーサー05Tを取り付け、先行のモエンを施工した後、片ハットジョイナー05を取り付けます。
●モエンは、金属胴縁下地ごとにステンレスリーマテクスネジ（φ４．５㎜×３７㎜）で留め付けます。



