16～21㎜厚品	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
EX	RC造 金属胴縁工法	留付金具 SP	横	縦胴縁@606㎜以下

入隅部

●入隅部に、金属胴縁15ワイドを取り付けます。
●入隅50を取り付けた後、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー10を取り付けます。
●実に留付金具SPを確実に納め、ステンレステクスネジ（φ4．5㎜×10㎜）で留め付けます。



