16～21㎜厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@606㎜以下

入隅部

●入隅部に、金属胴縁15ワイドを取り付けます。
●入隅50を取り付けた後、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー10を取り付けます。
●実に留付金具EXを確実に納め、ステンレステクスネジ（φ４．５㎜×１０㎜）で留め付けます。



