16～21㎜厚品	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
EX	RC造 金属胴縁工法	ロング 金具Ⅱ	横	縦胴縁@606㎜以下

出隅部　同質出隅

●出隅部に、金属胴縁15ワイドをRC用ビスで取り付けます。
●同質出隅は留付金具EXで留め付けます。
●同質出隅との取り合い部には、ハットジョイナー10を取り付けます。
●ロング金具Ⅱと留付金具EXは、ステンレステクスネジ（φ4．5㎜×10㎜）で金属胴縁15に留め付けます。



