16～21㎜厚品	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
EX S	RC造 金属胴縁工法	ロング 金具Ⅱ	横	縦胴縁@606㎜以下

土台部

●土台水切をRC用ビスで留め付けてから、金属胴縁15を施工します。
●横張り金具工法用スターターをステンレステクスネジ（φ４．５㎜×１０㎜）で留め付けます。
●モエン下端と土台水切の間は、１０～１５㎜程度の隙間を設けます。



