16～21㎜厚品	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
EX S	RC造 金属胴縁工法	ロング 金具Ⅱ	横	縦胴縁@606㎜以下

笠木部

●笠木用部材は、現場調達により、既存笠木全体にかぶせる、継ぎ足す、あるいは既存笠木を取り外しあらたに取り付けます。
●金属胴縁15アタッチメントのアンカーは、パラペット上端より埋込み深さ2倍以上離して施工します。
●上端部には通気確保のため、イーヴスベンツ585H（現地調達品）を用いて施工します。

（笠木をかぶせる場合）



