| 16～21㎜厚品 | 下地・工法 | 留付方法 | 張り方向 | 胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| EX S | RC造外断熱<br>専用ブラケット工法 | 金具 | 横 | 縦胴縁@606㎜以下 |

## 土台部

●土台水切を鋼製胴縁に留め付けてから、横張り金具工法用スターターを施工します。
●横張り金具工法用スターターをステンレステクスネジ（φ4㎜×19㎜）で留め付けます。
●モエン下端と土台水切の間は、10～15㎜程度隙間を設けます。




