16～21㎜厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造外断熱 専用ブラケット工法	金具	横	縦胴縁@606㎜以下

入隅部

●入隅50を取り付けた後、片ハットジョイナー10を用い、図のように施工します。
●実に留付金具EXを確実に納め、ステンレステクスネジ（φ4㎜×19㎜）で留め付けます。



