16～21㎜厚品	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
EX S	RC造外断熱 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@500㎜以下

土台部

●土台水切をベースディスクに留め付けてから、金属胴縁15を施工します。
●金属胴縁15は、ベースディスクにステンレステクスネジ（φ4㎜×19㎜）2本で留め付けます。
●横張り金具工法用スターターは、ステンレステクスネジ（φ4．5㎜×10㎜）で金属胴縁15に留め付けます。
●モエン下端と土台水切の間は、10～15㎜程度の隙間を設けます。



