16～21㎜厚品	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
EX S	RC造外断熱 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@500㎜以下

笠木部

●笠木用部材は、現場調達により、既存笠木全体にかぶせる、継ぎ足す、あるいは既存笠木を取り外し、あらたに取り付けます。
●パラペット上端より100㎜程度の位置にアンカーを施工します。
●ベースディスクに金属胴縁15一般部用、スペーサー05を取り付けた後、ステンレスリーマテクスネジ（φ4．5㎜×37㎜）を用いてモエンを留め付けます。
●上端部には通気確保のため、イーヴスベンツ585H（現場調達品）を用いて施工します。

（笠木をかぶせる場合）



