ST型、FN型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

10）オーバーハング部

オーバーハング水切　＋　N端部カバー

●防水紙をオーバーハング水切の上にかぶせて施工し、両面防水テープを用いて防水紙を貼り付けます。
●N端部カバーは胴縁ごとに専用釘で水平に留め付けます。
●N端部カバーとオーバーハング水切の間は、10㎜の隙間を設けます。



