ST型、FN型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

8）開口部左右

N見切縁18

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●N見切縁18とサッシの取り合い部に10㎜程度の隙間を設けて取り付けます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

