２－３　各部の納まり詳細図

木造軸組下地　　横張り　　通気金具施工

1）基本構成図・下地組図	１．５尺×１０尺

●通気土台水切は防水紙張りの前に取り付け、防水紙を上にかぶせて施工します。
●通気留付金具EXを留め付ける柱・間柱は、５００㎜以下の間隔となるように確認・調整します。
●入隅部は金具類の留付下地として、必ず追加下地を設けます。
●横張り通気金具工法用スターターは専用ビスを使用し、５００㎜以下の間隔で留め付けます。
●通気留付金具EXは専用ビスで留め付けます。

