NS型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

5）左右接合部	嵌合

●実を確実に嵌合させ、専用釘（ステンレスリング釘φ２．５㎜×４３㎜）で実部に留め付けます。
●本体2枚ごとに働き幅と垂直を確認しながら施工します。



