16～21㎜厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@606㎜以下

左右接合部　①1．5尺×10尺

●左右接合部に、金属胴縁15ワイドを取り付けます。
●左右接合部にハットジョイナー10を取り付けます。
●実に留付金具EXを確実に納め、ステンレステクスネジ（φ4．5㎜×10㎜）で留め付けます。



