

COOL

1. 5尺X6尺

下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
木造軸組下地	通気金具	横	なし

上下接合部

通気留付金具EX

土台部

通気土台水切+横張り通気金具工法用スターター

- 通気土台水切は土台に500mm以下の間隔でモエン用釘などで水平に取り付けてください。
- 横張り通気金具工法用スターターは専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)を用い、土台に500mm以下の間隔で留め付けてください。釘打ちは厳禁です。
- COOLの下端と通気土台水切の取り合いは、10～15mmの隙間を設けてください。

