

COOL 1. 5尺X6尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	金具	横	なし

上下接合部	留付金具EX
土台部	通気土台水切+横張り金具工法用スターター

- 通気土台水切は、土台に500mm以下の間隔にモエン用釘などで水平に取り付けてください。
- 横張り金具工法用スターターは専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×35mm)で胴縁ごと(500mm以下の間隔)に留め付けてください。釘打ちは厳禁です。
- COOL下端と通気土台水切の間は、10～15mmの隙間を設けてください。

