

開口部

一般窓

【工程】

手順1 ベース鋼板(通気金具用)の施工

- 開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工してください。
- 開口部まわりはベース鋼板(通気金具用)を開口部上下に取り付けてください。(図1、2参照)
- ベース鋼板(通気金具用)は開口左右のC形鋼を含め、下地ごとに専用ビス(ステンレススネジφ4mm×19mm)で留め付けてください。




図1 ベース鋼板(通気金具用)の施工位置




図2 ベース鋼板(通気金具用)の施工断面

手順2 開口部下の専用金具取り付け

- スリット加工部用留付金具Ⅱをツメが上がった状態で、開口部下のベース鋼板に500mm以下の間隔で専用ビス(ステンレススネジφ4.5mm×10mm)を用いて留め付けてください。(図3、4、5参照)




図3 スリット加工部用留付金具Ⅱの施工位置




図4 スリット加工部用留付金具Ⅱ




図5 スリット加工部用留付金具Ⅱの取り付け