


7 参考資料(モエンの補修方法)

2) 部分張り替え 釘打ち施工(12mm厚品を14mm厚品へ)


①サイディングの取り外し1

- 張り替える部分のシーリングをカッターナイフなどで除去します。
- 張り替えるサイディングの釘を抜きます。




②サイディング取り外し2

- 張り替えを行わないサイディングを傷つけないように、当て木を用いて平バールなどで浮かせて取り外します。
- 防水紙に破損がある場合は、防水テープで補修してください。



③新規サイディングの切り欠き

- 下実をあらかじめ切断します。
- ※切断面は必ずモエンシーラーを十分に塗布し、乾燥後、再度モエンシーラーを塗布してください。(2回塗布します。)



④新規サイディングの施工

- 既存のサイディングの上実部の裏に、捨てシーリングを施工します。
 - 下図の順番に釘を留め付けます。
 - シーリングを除去した目地部に、シーリングを充填します。
 - 既存のサイディングの上実部と新規サイディング下実側は突き付けし、目地表面部を弾性パテ材(オート化学工業㈱製オートンアドハー3500)で埋めます。
 - パテ材硬化後、補修液を塗布してください。
- ※釘頭より広く塗り広げたり、厚く塗布しないでください。違和感が生じるおそれがあります。

