

■ 防火有孔板の切断について

- 下図のように孔の位置が軒元側の板端より100mm以上となるように切断してください。
- 長手方向への切断は行わないでください。(切断が必要な位置には無孔板を使用してください)

