



建物の角

「出隅・入隅」
建物の角は外壁材の継ぎ目となるため、通常シーリングが必要です。

窓まわり

通常開口部四周すべてにシーリングが必要です。窓だけでなくすべての開口部に使います。

外壁材の継ぎ目

通常のサイディングの場合左右接合部はシーリングで納めます。