





COOLノンネイル納め 1. 5尺X6尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	金具	横	縦

オーバーハング部	オーバーハング水切 ＋スリット加工部用スターター
<p>【工程】</p> <p>手順1 スターターの留め付け</p> <p>○防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせ、両面防水テープを用いて貼り付けてください。</p> <p>○胴縁上に、COOL下端の隙間が10mm程度となるように、スリット加工部用スターター(KE150A)を留め付けてください。留め付けは専用ビス(φ4.1mm×35mm)を用い、胴縁に留め付けてください。</p>	
 	
<p>手順2 スリット加工</p> <p>○COOL下端はスリット加工をおこなうため、スリット加工部用スターター(KE150A)のツメピッチに合わせ、スリット加工位置を墨出ししてください。(図1参照)</p> <p>○ジョイントカッターに、ニチハ外装用カッターFX100Aをセットし、刃出し量20mm、COOLの裏面から6.5mmの位置に調整し、墨出した位置にスリット加工を施してください。(図2参照)</p> <p>○スリット加工部、および、COOL本体の切断面へモエンシーラーを十分に塗布してください。また、切断面はシーラー乾燥後、小口専用補修塗料または専用補修液を塗布してください。</p>	
 	
<p>図1 スリット加工部用スターター寸法図</p> <p>図2 スリット加工図</p>	
<p>手順3 COOLの留め付け</p> <p>○留め付けたスターターへ、スリット加工を行ったCOOLを差し込み、留付金具EXで留め付けてください。</p>	
