

1 外張り断熱工法 3階建て基準

1－3 標準施工手順


縦胴縁仕様(金具施工・釘打ち施工)
※モエン重量の確認



図面と製品の確認・照合 張り方と割り付けの確認




木造躯体(柱・間柱・下地面材など)などのチェック



補助棧の取り付け サッシ留付用下地枠取り付け



サッシの取り付け 断熱材の張り付け




土台水切の取り付け



防水テープ・防水紙張り



木胴縁の取り付け



付属部材・出隅柱・本体などの取り付け



シーリング工事



外壁塗装(無塗装品の場合)



補修・点検 片付け・清掃