

16～21mm厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	ロング 金具Ⅱ	横	縦胴縁@606mm以下

7) 入隅部

- 入隅部は金属胴縁15接合部用を使用し、入隅50、片ハットジョイナー10を取り付けます。
- ロング金具Ⅱは、ステンレステクスネジ(φ4.5mm×10mm)で金属胴縁15に留め付けます。

