

16～21mm厚品

EX S

下地・工法
RC造
金属胴縁工法

留付方法
金具



張り方向
横

胴縁組
縦胴縁@606mm以下

6) 左右接合部

① 1.5尺×10尺

- 左右接合部に、金属胴縁15接合部用を取り付けます。
- 左右接合部にハットジョイナー10を取り付けます。
- 実に留付金具EXを確実に納め、ステンレスクスネジ(φ4.5mm×10mm)で留め付けます。



外壁リフォームの設計

事前調査の方法

RC造
金属・木胴縁工法

RC造外断熱
金属胴縁工法

RC造
専用ブラケット工法

S造(ALC)
金属・木胴縁工法

RCタイル外壁への
リフォーム工法

NS型ネオスパン
補強工法