

16~21mm厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@606mm以下

7) 入隅部

- 入隅部に、金属胴縁15接合部用を取り付けます。
- 入隅50を取り付けた後、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー10を取り付けます。
- 実に留付金具EXを確実に納め、ステンステクスネジ(φ4.5mm×10mm)で留め付けます。

