

16～21mm厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	ロング 金具Ⅱ	横	縦胴縁@606mm以下

9) 開口部

③ 左右側

- 開口部まわりに、金属胴縁15接合部用をRC用ビスで取り付けます。
- ロング金具Ⅱは、ステンレステクスネジ(φ4.5mm×10mm)で金属胴縁15に留め付けます。
- 開口部まわりの開口部材は、既存建物のサッシ形状に合わせて、板金やアルミ加工品を取り付けます。

