

14～21mm厚品

(M.W) (EX) (S)

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具  
釘

張り方向

横

木胴縁組

縦胴縁@500mm以下


※納まり図はP48～49、P57～58になります。

## 4) 開口額縁シーリングタイプ

## ②現場加工手順(下用)


## 手順①

●斜線部分を切り取り、長さ45mm程度の切り込みを入れます。




## 手順②

●A寸法が同じになるように斜線部分を切り取り、内側に折り曲げます。



## 手順③

●10mm程度立ち上げてから図の位置で下へ折り曲げ、見えがかり以外の部分(斜線部分)を裏側へ折り曲げます。



## 手順④

●開口額縁上左右用の下端と開口額縁下用の取り付け部は、下用の勾配に合わせて左右用凸部の下端を切断して納めます。

