

## 14～21mm厚品

(M.W) (EX) (S)

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具  
釘

張り方向

横

木胴縁組



縦胴縁@500mm以下

## 5) アルミ開口額縁

## ② 釘留め 開口部まわり



## 手順① 開口部下側

- アルミ開口額縁用ジョイナーとアルミ開口額縁下用を図の位置に取り付け、ステンスリング釘(現場調達)で留め付けます。
- アルミ開口額縁下用は、開口額縁の内法寸法+106mmで切断します。





## 手順② 開口部左右側

- アルミ開口額縁用ジョイナーとアルミ開口額縁左右用を図の位置に取り付け、ステンスリング釘(現場調達)で留め付けます。
- アルミ開口額縁左右用は、開口額縁の内法寸法-10mmで切断します。



## 手順③ 開口部上側

- アルミ開口額縁用ジョイナーとアルミ開口額縁上用を図の位置に取り付け、ステンスリング釘(現場調達)で留め付けます。
- アルミ開口額縁上用は、開口額縁の内法寸法+106mmで切断します。



釘頭 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。