

14～21mm厚品

(M.W) (EX) (S)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組

縦胴縁@500mm以下


※納まり図はP48～49、P57～58になります。

4) 開口額縁シーリングタイプ

① 現場加工手順(上左右用)

手順①


●斜線部分を切り取り、立ち上がり部分に金切はさみなどで切り込みを入れます。



手順②


●左図の切り込み位置にはさみを入れ、斜線部分を下へ折り曲げます。

●折り曲げ後、右図のように角(斜線部)を切り落とします。



手順③

●折り曲げ位置にて部材全体を直角に折り曲げ、斜線部分(2ヶ所)が上枠の内側に入るよう納めます。



設計
外壁
リフォーム

事前
調査の
方法

標準
施工
法
外壁
リフォーム

モエン
サイ
ディング
重ね
張り
工法

モエン
サイ
ディング
張り
替え
工法

センター
サイ
ディング
重ね
張り
工法

設計
屋根
リフォーム

センター
ルー
フ
重ね
葺き
工法

アル
マ
重ね
葺き
工法

参考
資料