

14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

2) 開口部材スタンダードタイプ(鋼板製)

④ 現場加工手順(下用)


手順①

●斜線部分を金切はさみで5mm×40mm程度切り取ります。




手順②

●図のように水切前面部を2mm程度残して金切はさみを入れ、水平部分を上へ90°折り曲げます。



手順③

●裏面折曲部(斜線部分)を、金切はさみで幅16mm程度切り取ります。



設計
外壁
リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁
リフォーム

モエンサイディング
重ね張り工法

モエンサイディング
張り替え工法

センターサイディング
重ね張り工法

設計
屋根
リフォーム

センタールーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料